

SANITAČNÍ PLÁN 4


Obvod: Výrobní pomůcky

Objekty: Pracovní nástroje, drobné pomůcky a výrobní textilie (plachetky, tvarožníky atp.)



1. Odstranění hrubé nečistoty a předoplach vodou

pečlivě opláchnout všechny plochy a povrchy teplou vodou.



2. Čištění a dezinfekce

tvořítka – po použití umýt v myčce 0,5-1,0% roztokem prostředku **Aquanta OXI**. Do oplachové sekce použít prostředek **Aquanta TP** o koncentraci 0,05-0,1%. V případě použití myčky nádobý tvořítka umýt komerčním produktem (bez parfému). Do oplachové sekce použít prostředek **Aquanta TP**.

pracovní nástroje a drobné pomůcky – denně ručně čistit a následně dezinfikovat ponořením do 0,5-1,0% roztoku **Steril** a teplotě cca 40°C.

výrobní textilie – po použití prát v pračce prostředkem **Silex Vega**. Následně dezinfikovat ponořením do cca 0,5% roztoku prostředku **Oxypak S**.



3. Účinná doba

tvořítka – dle volby programu.

pracovní nástroje a drobné pomůcky – ponechat ponořeny do dalšího použití, roztok denně měnit.

výrobní textilie – dle volby programu. V dezinfekci ponechat ponořeny do dalšího použití, roztok denně měnit.



5. Oplach a kontrola na optickou čistotu

pracovní nástroje a drobné pomůcky před použitím důkladně opláchnout pitnou vodou a poté zkontrolovat zejména problémová místa. V případě potřeby opakovat bod 2.



A. Upozornění

V případě opravy či výměny některé ze součástí technologického zařízení v průběhu pracovní směny, je nezbytné před opětným započetím provozu na daném zařízení, provést dokonalou očistu a sanitaci.



B. Bezpečnost práce a první pomoc

Pozor, některé používané sanitační prostředky jsou žíraviny! Při zasažení očí nebo pokožky minimálně 15 minut oplachujte pitnou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při práci používejte ochranné rukavice a brýle. Platí přísný zákaz stříkání tlakové vody do elektrických částí strojů, rozvodů a zařízení.



C. Odpovědné osoby

Sanitace: pověřený pracovník

Kontrola: vedoucí výroby